

—— ご使用前に必ずお読みください ——

本製品はトナー交換直後および電源 OFF/ON 時に
毎回、右のメッセージが表示されます。

下記の手順に従って

エラー解除操作を行ってください。





カートリッジ通信エラー
他社カートリッジに起因
する不具合は保証外
です。
*閉じる：OKキー

エラー解除操作


- ① 「カートリッジ通信エラー」メッセージ画面が
表示されていることを確認します。
- ② 「OK」ボタンを押します。
- ③ 右のメッセージ画面が繰り返し表示されます。
「他社カートリッジに起因する不具合は保証外です。」
「カートリッジ残量を正しく表示できません。」
「消耗品ステータスレポートを確認」
「ホーム」

※カートリッジ脱着の際にも、
右のメッセージ画面が繰り返し表示されます。

カートリッジ通信エラー
他社カートリッジに起因
する不具合は保証外
です。
*閉じる：OKキー



- ④ 繰り返し表示が終了するまでお待ちください。
右のメッセージ画面が表示されたらエラー解除完了です。



【ご注意】

- ・ 消耗品ステータスレポートにトナー残量は表示されません。
- ・ トナーカートリッジ交換予告メッセージが表示されませんので、印字がかすれた際には寿命と判断し、新しいトナーカートリッジに交換してください。
- ・ Canon Genuine Modeを「ON」に変更されている場合は、下記の手順に従って設定の変更を行ってください。初期設定は「OFF」になります。

「メニュー」を選択します ➡ 「管理設定」を選択します ➡ 「デバイス管理」を選択します ➡ 「Canon Genuine Mode」を選択します ➡
➡ 「OFF」を選択します